





AUSBAU DER STÖRSTANGE

- 1 Nehmen Sie beide Batterieanschlüsse ab.
 - 2 Nehmen Sie vorsichtig beide Blinker ab, indem Sie einen Schraubenzieher in den Schiltz schieben, um den Beleuchtungscip zu lösen.
 - 3 Legen Sie die Schablonen der Nebelleuchten auf die Stoßstange, passend mit der Blinkerköpfung auf.
 - 4 Markieren Sie die Öffnung für die Nebelleuchten und die Befestigungslöcher auf der Unterseite der Stoßstange.
 - 5 Entfernen Sie die Stoßstangenbefestigungen:
 - 4 Schrauben - jeden Radkasten
 - 5 Schrauben - Vorderer Querträger.
 - 6 Entfernen Sie die Stoßstange und legen Sie diese auf eine Kratzgeschützte Oberfläche.
 - 7 Bohren Sie ein 7 mm Loch an der markierten Stelle und schneiden Sie die Öffnung für die Nebelleuchten entlang der markierten Linie aus.
 - 8 Feilen Sie bis zur markierten Linie und feilen Sie ebenfalls die Positionierungsbohrungen aus.
 - 9 Bohren Sie die Löcher 7 mm Durchmesser zur Befestigung auf der Unterseite.
 - 10 Rauen Sie die Aufhängeflächen des Lampenrings und der Stoßstange mit P60-Schmirgelpapier etwas an, um eine gute Klebehaltung zu gewährleisten.
 - 11 Reinigen Sie die Umgebung der Öffnung und den Einfassungsring der Nebelleuchten mit einem Entfettungsmittel.
 - 12 Legen Sie eine Wulst Klebstoff (im Einbausatz mitgeliefert) auf die Innenseite des Einfassungsringes.
 - 13 Positionieren Sie den Einfassungsring und drücken Sie ihn an. Wischen Sie den überschüssigen Klebstoff mit dem Entfettungsmittel ab und befestigen Sie den Einfassungsring mit Klebeband.
- WANDELUNG:**
- Der Klebstoff benötigt 4 Stunden zur Abbindung und 12 Stunden bis zur vollständigen Aushärtung.**
- 14 Bevestigen Sie die beiden Federcips (im Einbausatz mitgeliefert) an beiden Seiten der Stoßstangenhalterung.
 - 15 Bevestigen Sie die beiden Nebelleuchten mit 2 M6-Schrauben. Sicherungsscheiben und flachen



Unterlegscheiben im Einbausatz mitgeliefert)
und an der Stoßstangenhalterung.

KABELBAUM DER NEBELLEUCHTEN

- 1 Messen und markieren Sie die Durchgänge auf der Brandwand unterhalb der Windschutzscheibe vom Motorraum aus.
- ANMERKUNG:**
Die zu markierende Stelle befindet sich auf der Fahrerseite des Fahrzeugs.
- Die Abbildungen zeigen die Maße sowohl für Fahrzeuge mit Rechtslenkung als auch für Fahrzeuge mit Linkssenkung.
- Bohren Sie ein Loch mit 25 mm Durchmesser, teilen Sie scharfe Kanten ab und behandeln Sie das blank liegende Metall mit dem Dichtungsmaterial (im Einbausatz mitgeliefert).
- ANMERKUNG:**
Stellen Sie sicher, daß alle Bohrspäne in dem Bereich unter der Motorhaube entfernt werden.
- Finden Sie die beiden Nebelleuchtenanschlußverbinder an dem Kabelbaum und verlegen Sie die Kabel vom Innenraum aus durch das gebohrte Loch in den Motorraum.
- Seien Sie die Durchführungsmuffe ein.
- Verlegen Sie den Kabelbaum innen am Kotflügel entlang unter den Scheinwerfern hinzu, bis zu den Nebellampen befinden. (Die Darstellung zeigt ein Fahrzeug mit Rechtslenkung.)
- Befestigen Sie das Erdungskabel des Nebelleuchtenkabelbaums an dem Erdungs punkt innen am Kotflügel - 8 mm Mutter.
- Schieben Sie den Stecker auf den Anschluß der Nebelschlüsselechte.
- Verlegen Sie den übrigen Kabelbaum durch die Stoßstangenhalterung zu anderen Nebelleuchte und schließen Sie den Stecker auf. (Je

