Herr/Frau/Fr | Modell | Letzte Kundendienst

Rechnungs-/Auftragsnummer | Kilometerstand | Fahrgestellnummer

Seinspektionstyp	FS	A	B	A	B	A	B	A	B		
Monate/,000km	**3/5**	**12/24**	**24/48**	**36/72**	**48/96**	**60/120**	**72/144**	**84/168**	**96/192**		

Einstellen/schmieren/wechseln/austauschen-Lohnkosten in Zeitvorgabe inbegriffen, ausgenommen mit* markierte Arbeiten
Kontrollieren - Nach der Kontrolle anfallende Arbeiten, wie Reinigung, Einstellung, Reparatur oder Austausch, müssen als Material-und Lohnkosten zus ätzlich in Rechnung gestellt werden

MGF
Nur Euro-3 - VIN RD522573 on

INSPEKTIONS-CHECKLISTE

VORBEREITUNGSARBEITEN

1 ☐ ☐ Vor Aufnahme der Arbeiten kontrollieren, ob noch irgendwelche Wartungsmaßnahmen zu beenden sind.

FS — ERSTE INSPEKTION

2 FS 5k ☐ Aufhängungshöhe kontrollieren und nötigenfalls neu einstellen - Einzelheiten notieren
☐ ☐ ☐ ☐

A B — HAUPTINSPEKTION (FAHRZEUG INNEN)

3 ☐ Handbremse einstellen - ***nur nach den ersten 24.000 km***
4 ☐ ☐ Funktion der Handbremse prüfen
5 ☐ ☐ Sicherheitsgurt- und Airbag-Modulabdeckungen kontrollieren - ***nach 36 Monaten und danach alle 12 Monate***
6 ☐ ☐ Schließbleche, Schloßfallen (mit Rover Schloßfett), Türscharniere und Türanschläge schmieren
7 ☐ ☐ Verdeckdrehpunkte schmieren (Hardtop nötigenfalls entfernen)
8 ☐ Batterien der ZV-Fernbedienung austauschen

HAUPTINSPEKTION (FAHRZEUG AUSSEN)

9 ☐ ☐ Jährliche Durchrostungs-/Lackuntersuchung - ***mit der speziellen Checkliste***
10 ☐ ☐ Vordere Bremsbeläge, Scheiben, Sättel und Leitungen kontrollieren
11 ☐ ☐ Hintere Bremsbeläge, Zylinder, Scheiben, Sättel und Leitungen kontrollieren
12 ☐ ☐ Aufhängungsdrehpunkte einfetten
13 ☐ ☐ Aufhängung und Lenkung auf Anzeichen von Undichtheit oder Verschleiß kontrollieren
14 ☐ ☐ Aufhängungshöhe kontrollieren und nötigenfalls neu einstellen - Einzelheiten notieren
☐ ☐ ☐ ☐
15 ☐ ☐ Radlager, Antriebswellen und Faltenbälge kontrollieren
16 ☐ ☐ Lampen, Signalhörner und Blinker kontrollieren
17 ☐ ☐ Scheibenwischer und Waschanlage kontrollieren
18 ☐ ☐ Windschutzscheibe, Nummernschilder und Fahrgestellnummer kontrollieren - ***nach 36 Monaten und danach alle 12 Monate***
19 ☐ ☐ Laufräder vorn entfernen
20 ☐ ☐ Laufräder hinten entfernen
21 ☐ ☐ Laufräder kontrollieren
22 ☐ ☐ Reifen rundum auf Zustand und Profiltiefe kontrollieren, einschließlich Ersatzreifen (mm)
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
23 ☐ ☐ Reifenfülldruck rundum kontrollieren und nötigenfalls richtig herstellen, einschließlich Ersatzreifen (bar)
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
24 ☐ ☐ Motorserviceklappe entfernen

A B — HAUPTINSPEKTION (MOTORRAUM)

25 ☐ Motorabdeckung entfernen - ***Nur nach 96k und 192k***
26 ☐ ☐ Motoröl und Filter wechseln
27 ☐ Frostschutzmittel wechseln - ***alle 4 Jahre XLC (OAT)***
28 ☐ Nockenwellenantriebsriemen austauschen - ***Nur nach 96k und 192k***
29 168k Schaltgetriebeöl wechseln
30 ☐ Automatikgetriebeöl wechseln
31 ☐ ☐ Ölstand im Automatikgetriebe kontrollieren
32 ☐ ☐ Batterieanschlüsse und Frostschutzmittel kontrollieren
33 ☐ ☐ Stand der Brems-, Kupplungs- und Getriebeflüssigkeit kontrollieren
34 ☐ ☐ Drucksensorschläuche und Unterdruckleitungen kontrollieren
35 ☐ ☐ Kühlung, Schläuche und Anschlüsse auf Anzeichen von Undichtheit und Zustand kontrollierer
36 ☐ ☐ Kraftstoff- und Kupplungsleitungen auf Anzeichen von Uncichtheit und Zustand kontrollieren
37 ☐ ☐ Zustand der Kurbelgehäuseentlüftungsschläuche und Ventile kontrollieren, falls vorgesehen
38 ☐ ☐ Klimaanlage, Schläuche und Schauglas kontrollieren
39 ☐ ☐ Spannung und Zustand von Hilfsantriebsriemen kontrollieren
40 ☐ Luftfiltereinsatz wechseln
41 ☐ Kraftstoffilter wechseln - ***Nur nach 96k und 192k***
42 ☐ Zündkerzen erneuern - ***Nur nach 96k und 192k***
43 ☐ ☐ Bremsflüssigkeit wechseln - ***alle 24 Monate, unabhängig vom Kilometerstand* (im Kundendienstheft vermerken)***
44 ☐ ☐ Auspuffanlage und Hitzeschilde kontrollieren

AIRBAG-AUSTAUSCH - ALLE 10 JAHRE

45 ☐ ☐ Airbag-Modul(e) austauschen*
46 ☐ ☐ Airbag-Drehkoppler austauschen* - ***nur bei Einzelairbag***

NACH JEDER HAUPTINSPEKTION

47 ☐ ☐ Lambdasondenfunktion kontrollieren - ***nach 36 Monaten und danach alle 12 Monate***
48 ☐ ☐ CO-Wert am Auspuffende kontrollieren - ***nach 36 Monaten und danach alle 12 Monate. (CO-Wert notieren)***
49 ☐ ☐ Fahrtest durchführen, einwandfreie Funktion aller Fahrzeugsysteme kontrollieren

Die folgenden Wartungsempfehlungen beziehen sich auf Fahrzeuge, die unter normalen Betriebs-, Straßen-und Klimabedingunger eingesetzt werden. Bei häufigen Kurzstreckenfahrten bzw. permanentem Innenstadtverkehr, Temperaturextremen, unbefestigten Straßen oder häufigem Anhängerbetrieb empfehlen sich kürzere Wartungsintervalle.

Service-Inspektion abgeschlossen, Durchrostungs-/Lackinspektion abgeschlossen und Kundendienstheft abgestempelt

Name | Unterschrift | Datum